ООО «ВИТ ИНФРА»

Юридический адрес:111524 ул. Плеханова д 14 к2 кв 112
Почтовый адрес: 111524 ул. Плеханова д 14 к2 кв 112
ИНН 7720966249 КПП 772001001 ОГРН 1267700162201

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ KIP Nexus

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗВЕРТЫВАНИЮ ПО

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ, НА КОТОРОЙ ИНСТАЛЛИРУЕТСЯ ПРОГРАММА

3 УСТАНОВКА, ЗАПУСК И УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ

4 ЗАПУСК ПРОГРАММЫ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Полное название программного обеспечения: KIP Nexus

Программное обеспечение KIP Nexus (далее – ПО) предназначено для просмотра результатов работы стационарных и портативных газоанализаторов. Выгрузки данных из журнала измерений, событий и данных о модификации.

ПО разработано российской компанией ООО «ВИТ ИНФРА» по адресу:

Юридический адрес: 111524 ул. Плеханова д 14 к2 кв 112

Фактический адрес: 111524 ул. Плеханова д 14 к2 кв 112

ИНН 7720966249 КПП 772001001 ОГРН 1267700162201

Тел. +7 (926) 170 77-82

Почта: vitinfra@yandex.ru

Сайт. www.вит-инфра.рф

Вопросы и предложения по работе и доработке ПО необходимо направлять по адресу vitinfra@yandex.ru. Прием и обработка вопросов осуществляется по рабочим дням с 8:00 до 18:00 по московскому времени.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ, НА КОТОРОЙ ИНСТАЛЛИРУЕТСЯ ПРОГРАММА

Программа ориентирована для работы в среде WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 10, WINDOWS 11.

Для успешной установки и работы программы необходимо выполнение следующих основных требований к аппаратной части рабочей станции:


- тактовая частота процессора (не менее) – 1 ГГц;
- ОЗУ (не менее) – 256 Мбайт, рекомендуется 512 Мбайт и более;
- объем памяти «жесткого» диска (не менее) – 500 Мбайт;
- пространственная разрешающая способность видеоконтрольного устройства (не менее) – 1280 x 768 точек.

3 УСТАНОВКА, ЗАПУСК И УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ


Для установки ПО выберете и запустите установочный файл KIP-Nexus-Setup.exe и следуйте указаниям установщика.

После этого появляется диалоговое окно, в котором следует разрешить установку ПО. Далее запускается «мастер-установщик» ПО.


В следующем окне необходимо выбрать папку для установки ПО (по умолчанию «C:\Program Files (x86)\KIP-Nexus», убедиться, что на жестком диске достаточно места для установки ПО и нажать на кнопку «Далее».




В следующем окне рекомендуется выбрать компоненты, которые вы хотите установить; снимите флажки с компонентов, устанавливать которые не требуется. Нажмите «далее» когда будете готовы продолжить.




В следующем окне рекомендуется выбрать предложенную по умолчанию папку и нажать на кнопку «Далее».



Далее для запуска процесса установки программы нажмите «Установить»; необходимо дождаться его завершения. После успешной установки ПО появляется окно, в котором задается условие первого запуска программы: либо автоматически по окончании установки (опция выбрана), либо позже самостоятельно (опция отключена). Далее следует завершить работу «мастера» установки ПО, нажав на кнопку «Завершить».





Запуск программы KIP-Nexus может быть осуществлен либо при помощи ярлыка программы на рабочем столе рабочей станции, либо при использовании файла KIP-Nexus-Setup.exe, расположенного в папке KIP-Nexus. Местоположение данной папки задает пользователь в процессе установки ПО.



Ярлык программы на рабочем столе

Удаление программы KIP-Nexus и всех связанных с ней файлов осуществляется при запуске деинсталлятора рабочей станции. При запуске деинсталлятора появляется диалоговое окно, в котором следует разрешить удаление ПО. В следующем окне следует выбрать «Да». После этого запускается процесс деинсталляции программы, по результатам которого выпадает сообщение, что удаление программы успешно завершено.

4 ЗАПУСК ПРОГРАММЫ

При заупске программы откроется заставка, а далее рабочее окно программы.

Внешний вид рабочего экрана

